

	YXE-E01U(E)	YXE-C01U1(E)	YJE-C01T(E)
Główne funkcje			
Maks. liczba podłączanych jednostek wewnętrznych	1	1	16
Zmiana trybu pracy jednostki	●	●	●
Nastawa temperatury	●	●	●
Programator czasowy	●	●	●
Tryb pracy na noc/sen	●	●	●
Programator tygodniowy	-	●	●
Wyświetlanie kodu błędów	●	●	●
Funkcja samodiagnostyki usterek	●	●	●
Kontrola	●	●	●
Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	●	●	-
Blokada odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	-	●	-
Blokada ekranu dotykowego / blokada przycisków	●	●	●
Monitorowanie pracy	●	●	●
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	●	●	●
Ustawianie czasu sygnalizacji zabrudzenia filtra	●	●	●
Wybór jednostek temperatury °C/°F	●	●	●
Przełączanie wyświetlanej temperatury	●	●	●
Zegar systemowy	-	●	●
Blokada trybu pracy	●	●	●
Dopuszczalny zakres nastaw temperatury	●	●	●
Blokada dopuszczalnego zakresu nastaw temperatury	-	●	●
Obsługa sterowania centralnego / grupowego	-	-	-
Sterownik centralny / grupowy	-	-	●
Ustawianie adresów (do sterowania)	-	●	●
Uproszczony sterownik centralny	-	-	-
Tryb I Feel	●	●	●
Kompensacja temperatury	●	●	●
Wyłączanie kompensacji temperatury	-	●	●
Funkcja zapobiegania nawiewowi na sufit	●	●	●
Ustawienie sprężu jednostek kanałowych	●	●	●
Sterowanie Wł-Wył	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●
Włączanie lub wyłączanie alarmu	●	●	●
Wygaszanie ekranu	●	●	●
Tryb cichej pracy	-	●	●
Tryb pracy SUPER	-	●	●
Ruch żaluzji w górę i w dół	●	●	●
Ruch żaluzji w lewo i prawo	●	●	●
Wypożażenie			
Wyświetlacz LCD	●	●	●
Wyświetlacz kompaktowy 86×86×15	●	-	-
Wyświetlacz duży 120×120×20	-	●	●
Zasilanie			
Napięciem stałym 12-17 V	●	●	-
Napięciem przemiennym 175-264V	-	-	●
Odległość komunikacji z jednostką wewnętrzną	40 m	40 m	40 m
Wbudowane zasilanie rezerwowe	-	-	-
Komunikacja			
BACnet	-	-	●