


Płytką główną sterownika RIVB000001 do FSM FSL SFM SFL

Nr indeksu: RIVB000001FSM



Kategoria: Części zamienne

Numer katalogowy: RIVB000001

Producent: RIVACOLD

JM: SZT

Dostępność: W magazynie

Opis

Płytką główną sterownika RIVB000001 do FSM FSL SFM SFL Carel
Dla poszczególnych agregatów trzeba ustawić odpowiedni parametr CPP
FSM CPP=4, FSL CPP=5, FSH CPP=3,
SFM CPP=1, SFL CPP=2,
FTM CPP=1, FTL CPP=2

Dane techniczne

Producent RIVACOLD

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie internetowej.